

轻油燃烧器 RL 190







| 代码 | 型号 | 类型 |
|---------|--------|-------|
| 3475614 | RL 190 | 673T1 |



目 录

| 技术说明 | 2 |
|--|----|
| 技术参数 | |
| 附 件 | _ |
| 燃烧器描述 | |
| 包装-重量 | - |
| 最大尺寸 | |
| 标准配件 | |
| 燃烧出力 | |
| 测试锅炉 | |
| 安装 | |
| 安衣 | |
| 锅炉法三 | |
| 燃烧头长度 | |
| | |
| 1 级,2 级喷嘴的选择 | |
| 喷嘴的安装 | |
| 燃烧头的设定 | |
| 油系统 | |
| 燃料供给 | |
| 油路连接 | - |
| 接线图 | |
| 泵的启动 | |
| 燃烧器调整 | |
| 燃烧器运行 | 11 |
| 最终检查 | 12 |
| 维护保养 | |
| 燃烧器启动循环诊断 | |
| 复位控制盒和使用诊断功能 | |
| 发位在 | |
| 数悍—¬ 1 能原凶———————————————————————————————————— | |
| AN CC 3D TR | |

本文中所提到的图形如下标识:

- 1)(A) =图 A的第 1 部分,与文本同页
- 1)(A) p.4 = 图 A 的第 1 部分, 页号 4



技术说明

| 型号 | | RL190 |
|-------------------------------------|--|---|
| 类别 | | 673T1 |
| 出力(1) KW Kcal/h h Kg/h | | 1423 - 2443 1224 - 2100 120 - 206 |
| 小火 | KW Kcal/h Kg/h | 759 - 1423 653 - 1224 64 - 120 |
| 燃料 | | 轻油 |
| 净热值 | KWh/Kg Mcal/Kg | 11.8 10.2(10,200) |
| 比重 | Kg/dm ³ | 0.82 - 0.85 |
| 20℃时粘度 | mm²/s | 6 (1.5° E - 6cSt) |
| 运行 | | 间断 (每 24 小时至少停 1 次 两段 (高低火力) 和单段 (开-断) |
| 喷嘴 | 数目 | 2 |
| 标准应用 | | 锅炉: 热水、蒸 汽、导热油炉 |
| 环境温度 | °C | 0 - 40 |
| 助燃空气温度 | ℃ 最大 | 60 |
| 电源 | V. Hz | 230 - 400 带中线 ± 10 % 50Hz 三相 |
| 电机 | rpm W V A | 2800 4500 220/240 - 380/415 15.8 - 9.1 |
| 点火变压器 | V ₁ -V ₂ I ₁ -I ₂ | 230V - 2 × 5KV 1.9A - 35mA |
| 控制盒 | | RMO88.53A2 |
| 输送能力(12 bar) 油 泵 压力范围 燃料温度 | Kg/h bar ⁰C 最大 | 230 10 - 21 90 |
| 电耗 | 最大W | 5870 |
| 电保护 | | IP44 |
| 噪音水平(2) | dBA | 83.9 |
| ECC 认可 | DIN | 89/336 - 73/23 - 89/392 |


参考条件: 1. 环境温度为 20℃, 压力为 1bar, 海拔为 100m。


2. 噪音是在制造厂的燃烧室中的试验锅炉上,燃烧器在最大出力时测量的。

附件(可选项):


● 状态显示仪 (见 15 页): 代码 3010322








| mm | Α | В | С | kg |
|--------|------|-----|-----|----|
| RL 190 | 1270 | 775 | 890 | 75 |



(B)



| mm | А | В | С | D | E | F | G | н | ı |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| RL 190 | 756 | 366 | 390 | 555 | 712 | 370 | 222 | 430 | 1118 |

(C)

燃烧器描述(A)

- 1. 点火电极
- 2. 燃烧头
- 3. 燃烧头调节镙丝
- 4. 固定燃烧头与风机的镙钉
- 5. 油泵
- 6. 调节大小火风门的液压缸, 若燃烧器停止工 作, 风门全关以防空气吸入炉膛。
- 7. 进风口
- 8. 风门蝶阀
- 9. 风压测点
- 10. 安装法兰
- 11. 稳焰盘
- 12. 为打开燃烧器,检查燃烧头的滑杆
- 13. 加长滑杆
- 14. 电机
- 15. 点火变压器
- 16. 电机接触器及热继电器
- 17. 状态显示板
- 18. 接线端子
- 19. 两个开关:

一个控制燃烧器的开关, 另一个控制"小火-大火"运行

- 20. 线孔
- 21. 带报警灯和复位钮的控制器
- 22. 火焰监视窗
- 23. 光电管
- 24.2 段火电磁阀
- 25. 安全电磁阀
- 26. 电缆连接插座

控制器锁定:

如果控制器 22)(A)锁定灯亮,它说明燃 烧器锁定,按复位钮1~3秒时间复位。

D3929

按下热继电器的弹出钮 16)(A)即可解除锁 定。

包装一重量: 见图表 B.

最大尺寸(C)

其中 | 值是考虑打开燃烧器时长度。


标准配件:

油软管×2 油管垫片×2 油管接头×2 绝热垫片×1 法兰固定螺丝×4 加长滑杆

说明书 备件清单

电缆连接插头 X2





燃烧出力(A):

RL190 具有两种工作方式:单段工作方式 和双段工作方式。

<u>1 段火出力:</u>

小火出力范围必须在左图 A 内,它可以自由选择。

2段火出力:

大火出力必须选择在左图 B 内,出力的 大小必须考虑炉膛背压。

注意:

此曲线是考虑环境温度为 20℃,压力为 1bar,海拔为 100m 处而确定的,燃烧头按第 5 页所示调整。

测试锅炉(如 B 图)

出力范围与测试锅炉对应关系符合 EN267标准规定。图 B 给出测试锅炉。燃烧 室的直径与长度。

例如:

供油 65Kg/h,直径=60cm,长度=2m

如果燃烧器匹配较小尺寸的炉膛,应该作初 步测试方可。

安 装:

锅炉法兰(C)

锅炉法兰面板按左图 C 所示,法兰孔位 置通过石棉垫孔的位置标定。

燃烧头的长度(D)

燃烧头的长度必须根据锅炉来选择,无论如何燃烧头的长度都必须大于锅炉门的厚度, RL190燃烧头的长度是370mm。


对于带前烟道(12)或中心回焰式锅炉(见图 D)耐火材料制的炉衬(10)必须插在锅炉炉衬(11)与燃烧头(9)之间。炉衬不能妨碍燃烧头的排气。对于有前水冷面的锅炉不需耐火炉衬,除非制造商特殊需要。

燃烧器与锅炉的连接(D)

按如下顺序从燃烧器(6)拆下燃烧头(9):

- 一放松螺丝(3), 并移去盖(1)
- 一从滑杆 5) 上拆去螺丝 (2)
- ---去掉固定燃烧器 6) 到法兰 7) 的两条螺栓 4)
- 一完全从法兰7)和滑杆5)上取下燃烧头(9)





1级,2级喷嘴的选择

每个喷嘴都必须按左表 A 选择。

第1个喷嘴决定小火出力。

第2个喷嘴和第1个喷嘴相加决定大火出力。喷嘴使用60°雾化角,推荐泵压12bar。两个喷嘴通常选择相同的,但下面两种情况下允许这两喷嘴数值不同:

当点火时需要降低背压峰值时,小火出力可以小于大火出力的 50%, 燃烧器允许小火与大火出力比例为 40-100%。

当需要提高小火出力时,也允许小火出力大于 大火出力的 50%。

例如:

对于 RL190

锅炉出力=1630KW

锅炉效率 90%

则要求燃烧器出力=1630/0.9=1812KW 每个喷嘴出力 1812 / 2=906KW

因此:两个相同的 60°,12bar 压力下喷嘴为:

1°=18GPH, 2°=18GPH 或 1°=16GPH, 2°=20GPH

喷嘴的安装

如左图 B 所示。确保点火电极位置如 C 图所示。

如要在燃烧器和锅炉已连接好的情况下换喷嘴,如(B)图所示。

燃烧头的设定

此设定取决于2段火时的燃烧器出力。 转动4(F图)直到其按G图选定的刻度 达到法兰的前表面(5F图)。


例如:

RL190 用两个 18 GPH 的喷嘴 泵压为 12bar。

从 A 表找到两个 18 GPH 喷嘴的流量: 76.4+76.4=152.8 kg/h


从 G 图中可找到对应的设定值约为 4,如 F 图所示。





| + H | | L (m) | |
|-------|----|--------|-----|
| - H | | Ø (mm) | |
| (m) | 12 | 14 | 16 |
| + 4,0 | 71 | 138 | 150 |
| + 3,0 | 62 | 122 | 150 |
| + 2,0 | 53 | 106 | 150 |
| + 1,0 | 44 | 90 | 150 |
| + 0,5 | 40 | 82 | 150 |
| 0 | 36 | 74 | 137 |
| - 0,5 | 32 | 66 | 123 |
| - 1,0 | 28 | 58 | 109 |
| - 2,0 | 19 | 42 | 81 |
| - 3,0 | 10 | 26 | 53 |
| - 4,0 | - | 10 | 25 |

(A)



油系统

燃料供应

双管类型系统 A

燃烧器配备有自填充油泵可在左表范围 内供油。

油箱高<u>于燃烧器 A</u>

左图中"P"值不应超过10米,以避免油泵的密封破坏。

左图中 "V" 值不应超过 4 米,以避免当油箱几乎是空的时候保证泵的抽油。

油箱低于燃烧器B

泵自吸真空度高于 0.45bar(35 厘米汞柱),但安装时,不能超过此值,否则燃料中的气体会被分离出来,造成泵启动噪声大且寿命缩短。

一个好的经验是使吸油管路与回油管路以相同的高度进入燃烧器,这样就不大可能出现 吸油管路没注油或注不进油不启动的问题。 循环回路

一个循环回路包括从油罐引出,经过一个循环油泵再回到油罐的闭合管路,从闭合管路引出一个分支接至燃烧器。这个循环回路在以下这种情况下特别管用,由于油罐距离太远或者位差高度大于表中所列的数据时,燃烧器泵不能自动注油启动。有关单管系统和循环回路的进一步资料请与我们的工程部联系。

符号

H = 泵与底阀之间的高度差

L= 管长

Φ = 管内径

1 = 燃烧器 2=油泵

3=过滤器 4=手动开/关阀

5=吸油管 6=底阀

7=远程控制快关手动阀(仅限意大利)

8=开/关电磁阀(仅限意大利)

9=回油管 10=止回阀(限意大利)

油路连接(B)


油泵安装了一个连接回油管和进油管的旁路管。安装的油泵旁路管用螺栓 6)(B) P.11 堵塞。因此需要连接双管在油泵上。燃烧器出厂时按双管系统设定,因此如要采用单管系统,则应拆下泵的内回油顶丝。

注意:


安装油路时应将密封垫圈加上,以防油路漏 气。



厂商设定接线图



电气连接图



电气接线系统

电气接线由制造商连接好。

连接图(A)

RL190 在出厂时已被设定为 400V 的电源。 如用 230 V 的电源,需将电机的接线由星型 连接改为三角形连接并设定热继电器参数。

图例说明

CMV--伺服马达

RMO88.53A2-控制盒

FR-光电管。

11-燃烧器启停开关

12-大、小火控制装置

MB-接线端子

MV-风机马达

RT-热接触器

TA-点火变压器

TB-地线

U-状态表

V1-1 段火电磁阀

V2-2段火电磁阀

Vs-安全电磁阀

XP1---状态显示仪连接器

XP4---4 孔插头

XP7----7 孔插头

注意: 为远程复位, 在 4 号端子和控制盒 (端子 15, 16, 17, 18) 之间连接一个按钮开关。

电气连接(B)

由安装者完成。

使用符合 EN60335-1 的柔性电缆。

如使用 PVC 套管,至少使用 HO5 W-F型如使用橡胶套管,至少使用 HO5 RR-F型所有连接到燃烧器接线端子 8)(B)的电缆必须穿过导缆孔。

导缆孔可以有多种使用方法,接线孔使用示例:


1—Pg—三相电源

2---Pg—导缆孔使用

3---Pg--导缆孔使用

4---Pg--导缆孔使用






| | | RL 190 | | |
|---|-----------------|--------|-------|--|
| | | 230 V | 400 V | |
| F | Α | T25 | T25 | |
| L | mm ² | 2,5 | 2,5 | |

(A)

CALIBRATION OF THEREMAL RELAY



(B) D867

接线图(如图 A)

RL190 要求供应电源为三相即 380V,并带有中线。

保险丝和电缆的选择见表 (A)。

图例说明(A)

h1—一段火计时器

h2----大火计时器

IN-燃烧器手动开关。

MB-接线端子。

S-远程锁定指示灯。

TB-燃烧器接地连接

TL—极限控制装置,当锅炉温度或压力超过设定值时它将使燃烧器停止工作。

TR一大、小火控制装置,控制燃烧器是烧大火,还是小火。

TS—安全控制装置,当 TL 失效时,TS 代替 TL 起作用。

X4-4 孔插头

X7---7 孔插头

注意: 燃烧器出厂的是按照两段火力控制方式设定的, 因此必须加上 TR 来控制二级电磁油阀, 也就是说, 如果想作为单段火力运行, 则应直接用一根短接线代替 TR。

接线图 (B)

热继电器(16)(A)P3的设定

它是为防止因缺相而导致电机烧坏 而设置的:

- 如果电机是 "Y" 连接,即 400V, 则刻度应指向"MIN"位置。
- 如果电机是 "Δ", 即 230V, 则 刻度指向 "MAX" 位置。

即使热继电器的刻度不包含马达的额定值 400V,在任何情况下还是能得到有效保护。


注意:

RL 190 出厂设置成 400V 电源模式,如果需用 230V 电源,改变马达的电源的星型连接为三角型连接并设定热继电器的参数。

RL190 燃烧器是典型的间断式工作方式,这意味着他们在24小时必须至少停一次,使控制盒能执行一次启动自检确保可使用。这通常可由锅炉控制器自动实现。如果没有这项功能,需要在IN开关上串联一个时间继电器确保每24小时停机一次。

警告:不要将中线与其它相调换。





<u>Stage</u>

П

<u>Burner</u>

Off

泵(A)

1 - 供油

G1/2"

2 - 回油

G1/2"

3 - 压力表接口

G1/8"

4 - 真空表接口

G1/8"

5 - 压力调节螺栓

6 - 旁路螺丝

A - 12bar 时的最小流量

B - 压力范围

C - 最大虹吸力

D - 粘度

E - 最高油温

F - 最高供油和回油压力

G - 厂家设定压力

H - 滤网孔宽

泵的起动

- —启动燃烧器前,确信燃烧器回油管路畅通,否 则,极易导致油泵轴密封破坏。(油泵出厂时 设定旁路管关闭)
- 一确信进油管打开,及油箱充满油。
- 一为了让燃烧器正常启动,最好先拧松油泵上的 放气镙丝以便将空气排出。
- 一合上控制器及将(1)(B)开关打在"ON"位置, 注意检查油泵的转动方向。
- —当油从油泵放气口中出来后,即可认为泵已经 可以启动,此时将(1)(B)设定在"OFF"位 置, 拧紧放气口镙丝。

以上操作时间要视进油管直径与长度,如果燃 烧器第一次启动未能成功,则必需在 15 秒钟后, 才能再次复位启动燃烧器。当连续启动燃烧器 5-6 次后,应让燃烧器停止2-3分钟让点火变压器冷却。


光电管未见光时,燃烧器起动10秒后锁定。

注意:

D469

直接操作是可能的, 因为油泵在出厂时已充满 了油,如果油泵内没油,最好在启动前从泵上真空 计口处加入油,否则当进油管超过20-30米时,油 泵无法转动, 此时应考虑在进油管上加上油泵为 宜。





燃烧器调整

点火

点火时将开关(1)(B)至"ON"位置。

在点火期间和小火变大火过程中,油压将有瞬时下降。 由于油压降低可能导致燃烧器锁定,有时会有爆燃。

如下描述的调整完成后点火时产生的噪音跟运行时差不多。如果燃油电磁阀开启时有震动或点火延迟的现象发生,请看 14 页提供的建议,原因: 34 到 39。

运行

最合适的设定必须在检测锅炉烟气成份的 基础上进行。

1级和2级喷嘴的选择

见第5页表

燃烧头的设定

除非燃烧器 2 级出力变化, 否则不需再设定燃烧头。

泵压

12bar 燃烧器出厂时设定为此值,有时这个压力值必须调整如下。

10bar 为了减小油量,这只是在环境温度为 0 ℃以上时才可做,不可设定低于 10bar 的油压。

14bar 为了增加油量,在环境温度低于 0℃ 时,为了保证点火正常。

如果需要调整泵压请调节(5)(A) P9。

小火风门

通过将(2)(B)的开关打到 I 级位置,让燃烧器保持小火燃烧,小火风门(6)(A)的开度必须与选择 1 级喷嘴相对应,这个调整可以通过转动调节扭(2)(A)实现。


- 一朝"一"方向意味着减小风门
- 一朝"+"方向意味着增大风门

大火风门

设定(2)(B)到"II"位置,将(3)(A)螺 丝放松后,并调整(4)(A)即可调整大火风门大 小。

注意: 为了调整调节扭 2 和 4 (A), 需用到 3mm 内六角扳手 5 (A)。





燃烧器运行

启动 (A) — (B)

启动各阶段时间间隔用秒表示:

控制设备TL闭合。

大约3秒后:

0s: 控制盒启动程序开始

2s: 风机马达启动

3s: 点火变压器通电

油泵 3)通过油管 1)和过滤器 2)吸入燃油在压力下喷出。活塞 4)提升燃油经过管道 5)--7)回到油箱,螺栓 6)关闭了进入吸入口的通道电磁阀 8)-11)-16)均没得电,燃油不能进入喷嘴。

液压缸 15)的活塞 A 开启风门开关,预吹扫 在一段火风门开度下吹扫。

22s: 电磁阀 8) 和 16) 开启, 燃料油流经管道 9) 和过滤器 10) 经喷嘴喷出, 碰到打火的电极即着火, 这是小火。

29s: 点火变压器断电

36s: 如果控制设备 TR 已经闭合或已经被短接,2段火电磁阀 11)得电打开,油进入电磁阀进入到两个通道: 一路到管道 12),过滤器 13),到达2段火喷嘴,另一路到液压缸 15的活塞 B,打开风门到2段火开度。

至此启动循环结束。

稳定运行

如系统装备一个控制器 TR:

启动周期结束,二级电磁阀工作指令即至控制器 TR,控制锅炉温度、压力。

锅炉温度、压力升至 TR 断开,电磁阀(11)关, 燃烧器从二级回至一级运行。

当温度或压力下降至 TR 又合上时,电磁阀(11) 打开,燃烧器从一级升至二级,如此重复以上过程。 当所需的燃烧出力低于一级燃烧提供的热量时,燃 烧机停烧,此时,控制器 TL 断开,且电磁阀(8)-(16) 关闭,火焰立即熄灭,进风门即完全关闭。

系统没安装控制器 TR(装上短接线):

燃烧器启动燃烧进程如上;如温度或压力升至控制器 TL 断开,燃烧停止(如图中 A—A)电磁阀(11)断电,活塞关断二级喷嘴供油,留在气缸(15)的油通过活塞 B,排至喷嘴。

点火失败


如果燃烧器点火失败,在第一级电磁阀打开 5 秒内和在控制器 TL 合上 30 秒之内,燃烧器进入自 锁状态。

控制盒的红色示警灯亮。

运行中突然断火

如果运行中突然断火,燃烧器在1秒内自动停 烧,自动进行重启动过程。





最终检查

将光电管弄暗,断开控制装置:

燃烧器应该启动 1 级电磁阀后 5 秒钟锁定。 让光电管见光,断开控制装置:

燃烧器应该启动10秒钟后锁定。

当燃烧器在大火工作状态时,弄暗光电管:

首先火焰在1秒钟之内将熄灭;燃烧器预吹扫 20-28秒,点火5秒,燃烧器再进入锁定。

燃烧器运行时闭合控制器 TL 然后闭合 TS: 燃烧器停机。

维护保养

燃烧:需要烟气分析仪辅助调试,如果测量值与原来的记录有较大差异时应该在维护时引起注意。

泵

出口油压应稳定在 12bar.

真空度不能超过 0.45bar。

运行时没异常的噪声

如果泵运行时有噪声或者油压不稳定,可拆下 吸油软管,看看油是否能从油罐吸过来?这种方 法可以检查出问题来自于吸油管或者泵。

如果问题在泵,检查过滤器是否脏,由于真 空表装在其前面,所以不能从表上发现过滤器是 否有堵塞。

如果问题在吸油管,检查过滤器是否干净, 以及有没有空气进入吸油管。

过滤器(A)

检查下列过滤器网:在管路(1);在泵上(2);在 喷嘴里(3)。需要时清洗之,或更换。

如发现泵里有锈或其他杂物,用一单独的泵来排除罐底可能积存的水和杂质。然后清洁泵内部和 密封盖表面。

风机叶轮:检查轮内叶片,在其叶片上是否有积灰, 积灰会减少空气量造成燃烧不充分。

燃烧头:检查燃烧头各处是否有异常,位置是否 正常,有没有积炭,受高温影响有没有变形。

喷嘴:不能拆开来清洗喷嘴,每2~3年或需要时 更换喷嘴。更换喷嘴后要重新校核燃烧。

光电管 (B): 清理其玻璃外壳表面,光电管(1)是用力推进卡位的,所以可用力往外拔出。

火焰观察窗(B): 需要时清洁表面

油软管: 检查软管是否完好, 是否破损或变形

油罐:差不多每5年或者在需要时排掉罐底可能积存的水及污垢,使用一个单独的泵抽吸。

锅炉: 按锅炉使用手册上要求的办法清理锅炉,使锅炉保持在原设计的特性下运行,特别是燃气温度和燃烧室的压力。最后,要检查烟囱排出烟气的状况。

打开燃烧器(D)

- 一关掉电源。
- 一松螺钉(1)和移开盖(2)。
- 一拧松螺丝(3)。
- 一使支撑机体延长段(4)搭在与风管连在一起的滑轨(5) 上。
- 一略抬起机体 A,向后拉,注意别碰坏在风管(7)里的稳火盘(6)。



燃烧器启动循环诊断

启动过程根据下表指示标识

| 颜色代码表 | |
|----------------------|-------------------|
| 顺序 | 颜色 |
| 预吹扫 | ●○●○●○●○● |
| 点火 | ●○●○●○●○● |
| 运行, 火焰正常 | 00000000 |
| 火焰信号弱运行 | |
| 低电压低于 170V | • 4 • 4 • 4 • |
| 锁定 | *** |
| 外部光线 | A - A - A - A - A |
| | |
| 图 例 说 可: ● Yellow | ☐ Green ▲ Red |

复位控制盒和使用诊断程序

控制盒有一项诊断功能可以容易得识别可能的故障信息(识别:红色 LED 灯)。要使用这项功能,等锁定后至少等待 10 秒,然后按复位按钮。控制盒产生一个连续的脉冲信号(间歇 1 秒钟),每隔 3 秒 重复一次。

一旦你看清报警灯闪烁次数和故障原因代码,系统需要通过按住复位按钮1~3秒钟来复位。

 红色 LED 亮
 按复位扭

 等待 10 秒
 锁定
 超过 3 秒 脉冲闪烁
 间隔 3 秒 脉冲闪烁

复位和使用诊断功能的使用方法如下。

复位控制盒

复位控制盒,可按如下方法操作:

按住复位按钮 1~3 秒钟, 松开按钮后约 2 秒钟燃烧器重新启动。如果燃烧器不重新启动, 检查限制装置是否闭合。

可视诊断

指示燃烧器锁定的可能故障原因。要观察诊断结果,按如下方法操作:

红色 LED 指示灯亮起(燃烧器锁定)后按住复位按钮保持超过 3 秒钟。绿色指示灯闪烁表示操作完成,释放按钮。脉冲闪烁的次数根据 14 页的故障代码表可以查出故障原因。

软件诊断

通过光线与 PC 机连接来报告燃烧器的历史信息,如运行时间,锁定的次数,控制盒的序列号等。。。 要使用软件诊断,按如下方法操作:

红色 LED 指示灯亮起 (燃烧器锁定)后按住复位按钮超过 3 秒钟,绿色指示灯闪烁指示操作完成,松开按钮大约 1 秒然后重新按住复位按钮超过 3 秒直到绿色指示灯再次闪烁。松开按钮后,红色 LED 指示灯高频闪烁:只有这时候光线连接才会激活。

操作完成后要用前面描述过的方法使控制盒复位。

| 按住按钮时间 | 控制盒状态 |
|-------------|---------------------------------|
| 1到3秒 | 控制盒没有诊断直接复位 |
| 超过3秒 | 锁定后的可视诊断(LED 灯按 1 秒间隔闪烁) |
| 进入可视诊断后超过3秒 | 通过光线连接 PC 机的软件诊断(运行时间,故障等,可以看到) |

控制盒发出的脉冲信号指示可能的故障信息,见14页列表。

安装、使用以及维护说明书



| 信号 | 故 障 | 可 能 原 因 | 解决方法 |
|----------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | 1. 无供电 | 闭合所有开关,检查保险丝 |
| | | 2. 极限控制器 TL 打开 | 调整或更换 |
| | | 3. 安全控制器打开 | 调整或更换 |
| 无 | ᆙᆥᆥᄜᆕᆣ | 4. 控制盒锁定 | 重启动(锁定后 10 秒) |
| 闪 | 燃烧器不启动 | 5. 泵卡住损坏 | 更换 |
| 烁 | | 6. 电连接错误 | 检查连接 |
| | | 7. 控制盒损坏 | 更换 |
| | | 8. 电机损坏 | 更换 |
| 闪烁 | 启动后锁定 | 9. 光电管短路 | 更换光电管 |
| 4 次 | 后 切 后 预定 | 10. 光线或模拟火焰出现 | 消除光源或更换控制盒 |
| | | 11. 油箱中无油或油箱中有水 | 提高油位或抽干水 |
| | | 12. 燃烧头和空气控制阀调节不当 | 调整。参见5和10页 |
| | | 13. 一级电磁阀或安全电磁阀没有打开 | 检查电路更换电磁阀 |
| | | 14. 一级喷咀堵了, 脏了或损坏 | 更换 |
| | | 15. 点火电极未调整或较脏 | 调整或清理 |
| | | 16. 电极由于绝缘设备破坏而接地 | 更换 |
| | | 17. 高压电缆损坏或接地 | 更换 |
| | | 18. 高压电缆由于高温而变形 | 更换,保护 |
| | | 19. 点火变压器损坏 | 更换 |
| ìa | | 20. 电磁阀或变压器连线错误 | 检查 |
| 闪 烁 | 预吹扫和安全时间后锁 | 21. 控制盒损坏 | 更换 |
| 까 2 | 定,火焰不出现 | 22. 泵不动 | 重新启动并找出不动原因 |
| 次 | 定,入 冯 打山北 | 23. 泵和马达之间连轴节损坏 | 更换 |
| ,,, | | 24. 进回油管装反 | 正确连接 |
| | | 25. 泵前阀门关闭 | 打开 |
| | | 26. 过滤器脏: 管线-泵-喷咀 | 清洗 |
| | | 27. 损坏的光电管或控制盒 | 更换 |
| | | 28. 光电管脏 | 清理 |
| | | 29. 一级液压缸损坏 | 更换 |
| | | 30. 马达锁定 | 复位热继电器 |
| | | 31. 错误的马达指令控制设备 | 更换 |
| | | 32. 电动机保护断开(缺相) | 重新接线后重置热继电器 |
| | | 33. 电机反转 | 更换连接 |
| | | 34. 燃烧头设置不对 | 调整(见第5页图F) |
| | | 35. 点火电极脏或位置不对 | 调整(见第5页图B) |
| 20 | | 36. 风门设置不对,一级风太大 | 调整 |
| 闪烁 | | 37. 一级喷咀太大(脉动) | 减小一级喷嘴流量 |
| 烁 7 | | 38. 一级喷咀太小(火焰分散) | 增大一级喷嘴流量 |
| 次 | | 39. 一级喷咀脏或残破 | 更换 |
| | | 40. 泵压不适合 | 调整至 10-14bar 之间 |
| | | 41. 一级喷嘴不适合燃烧器或锅炉 | 见 12 页的喷嘴表 |
| | | 42. 一级喷嘴损坏 | 更换 |
| | | 43. 控制装置 TR 未闭合 | 调整或更换 |
| | 不能转二级火 | 44. 控制盒损坏 | 更换 |
| | | 45. 二级电磁阀线圈损坏或电磁阀阻塞 | 更换 |

安装、使用以及维护说明书



| | 第二个喷咀喷油但风门 | 46. 泵压低 | 增大 |
|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 不能达到大火位置 | 47. 二级液压缸损坏 | 更换 |
| | 燃烧器大小火切换阶段 | 48. 喷咀脏 | 清洗喷咀 |
| | 停机,燃烧器重复启动周 | 49. 光电管脏 | 清理 |
| | 期 | 50. 风量过大 | 减小 |
| | 不正常燃料供应 | 51. 检查是供油系统还是泵的原因造成 | 从离燃烧器较近的油罐向燃 |
| | 五九如此任 | FO Julian to | 烧器供油 |
| | 泵内部生锈 | 52. 油罐里有水 | 从泵底用其它泵清除积水 |
| | | 53. 进油管进气。油泵的进油压力过高(高 | 紧固连接 |
| | | 于 35cm 汞柱) | ФПИТОВ И!! |
| | 7 t 10 t 1 t 1 t 7 t 5 | 54. 油罐/燃烧器液位差过大 | 采用循环回路供油 |
| | 泵有噪音,油压不稳 | 55. 管径太小 | 增大 |
| | | 56. 进油过滤器堵塞 | 清洗 |
| | | 57. 进油阀门关闭 | 打开 |
| | | 58. 低温结蜡 | 掺入另一种轻油 |
| | 长时间停机后泵不启动 | 59. 回油管未浸入油中 | 将之回到进油高度 |
| | | 60. 进油系统进气 | 将接头紧固 |
| | 泵漏油 | 61. 从密封处泄漏 | 更换泵 |
| | | 62. 空气量不足 | 根据 5,10 页调节风门 |
| | | 63. 喷咀坏或脏 | 更换 |
| | 冒烟-黑烟或黄烟 | 64. 喷咀过滤网堵塞 | 更换或清洗 |
| | 自州-黑州以其州 | 65. 泵压调节错误 | 调节到 10-14bar |
| | | 66. 稳火叶片脏,松动或损坏 | 清洗,紧固或更换 |
| | | 67. 炉膛排气量不够大 | 增大 |
| | -黄烟 | 68. 进气量太大 | 根据 5,10 页调节风门 |
| | | 69. 喷咀或过滤器脏 | 更换 |
| | | 70. 喷咀的喷油量或角度不合适 | 查阅推举喷咀,5页 |
| | 165 145 St. ne- | 71. 喷咀松动 | 拧紧 |
| | 燃烧头脏 | 72. 稳火叶片上有杂物 | 清洗 |
| | | 73. 燃烧头调整不当或空气量不足 | 按第 10 页调节, 打开风门 |
| | | 74. 燃烧头长度不适合锅炉 | 与锅炉厂联系 |
| 闪 1 0 次 | | 75. 接线或内部接线错误 | |



